

IMPORTANTE : A montagem e a instalação do Kit de Antena Parabólica Bedinsat somente deverá ser feita por profissionais habilitados, caso contrario o equipamento perderá a garantia.

Certifique-se de que o caminho está livre para mover sua Antena para Leste e Oeste, sem obstruções. Deixar aproximadamente 2 metros de área livre em torno da Antena partindo do centro. Sua Antena não deve ser instalada próxima a linhas de força e circuitos elétricos de alta potencia, pois o contato com o mesmo poderá ser fatal.

Escolha do local de montagem

Para obter a máxima qualidade de recepção de sua Antena Parabólica Bedinsat , é muito importante a escolha de um local adequado para sua instalação.

O local escolhido deverá ter uma linha de visão livre, ou seja, nenhum objeto ou estrutura deverá obstruir a linha de visão entre a Antena e o Satélite.


Instalações próximas a redes de distribuição de energia elétrica, torres de retransmissões de aeroportos, ou de telefonia celular, também podem causar algum tipo de interferência.

MONTAGEM DA ANTENA PARABOLICA

Fixação do Mastro (É necessário o auxilio de prumo).

Após a escolha do melhor local para a instalação da Antena Parabólica Bedinsat, deve-se providenciar a fixação do Mastro de Sustentação.

Caso o mastro seja instalado sobre uma base de concreto é necessário que esta seja bem enterrada e firme. Nas figuras 01 e 02 temos exemplos de fixação do mastro no piso.



(Figuras 01 e 02 = Fixação do poste no piso)


Atenção : O Mastro deverá estar perfeitamente apurado !!!

Montagem do Refletor Parabólico

O Refletor Parabólico deve ser cuidadosamente montado, garantindo a perfeição da curvatura das telas, pois dela depende o máximo rendimento do sistema. Muitos problemas de baixo rendimento da Antena são ocasionados por falhas durante o processo de montagem do Refletor, provocando irregularidades em sua superfície ou na sua curvatura.


- Monte as longarinas no corpo do cabeçote com o auxilio do flange pintado, encaixando os parafusos e porcas (figura 03). NÃO USE FERRAMENTAS - APORTE APENAS COM AS MAOS. Observe a posição do flange pintado em relação aos furos do cabeçote.

Obs :As longarinas possuem dois furos na extremidade externa.




(Figura 03)

- O passo seguinte refere-se a montagem dos anéis de fechamento. Tome as emendas e prenda -as em uma das extremidades dos anéis com um parafuso auto-atarrachante. Aperte bem, mas com cuidado. (figura 04).




(Figura 04)

- Prenda os anéis de fechamento com as emendas montadas nas pontas das longarinas (figura 05). NÃO DE APERTO DEFINITIVO , APENAS APONTE O PARAFUSO NO OLHAL CRAVADO DA LONGARINA



(Figura 05)

- Monte os parafusos auto-atarrachantes faltantes no anel de fechamento, observando o aperto nas extremidades. Apenas aponte o s parafusos no centro da emenda (figura 06).




(Figura 06)

- Montagem das Telas : SOLTE um dos parafusos auto-atarrachante de uma longarina, afaste-a para o lado e encaixe a primeira tela na outra longarina e no anel de fechamento. Uma vez a tela perfeitamente encaixada nos dois canais, aproxime a outra longarina encaixando-a à tela. Coloque novamente o parafuso auto-atarrachante, unindo o anel de fechamento à longarina, aperte bem.


Solte a longarina seguinte do anel de fechamento e monte a tela subsequente e assim por diante.

Dedique atenção especial para montar a ultima tela, soltando com cuidado os parafusos das longarinas finais.



- PRENDA as telas às longarinas com os grampos "U" (3 ou 4 peças por longarina) dependendo do modelo do refletor. O grampo é mais largo que o perfil. Escolha uma posição para ele de tal forma que sua parte interna fique em contato com o nó da tela, não permitindo jogo da tela dentro de seu encaixe na longarina. Uma vez o grampo colocado, torça suas extremidades. Este procedimento garante o travamento da tela no perfil.


- O Refletor Bedinsat possui um exclusivo grampo em forma de "U", perfeito para a fixação da tela no anel de fechamento (figura 07).



(Figura 07)

- APORTE o centro do Refletor (Disco Central) cruzando -se o aperto. O aperto deve ser suave, sem esmagar o centro do Refletor. Como ? Ao apertar com as mãos o conjunto parafuso/porca, tome a chave de boca e dê apenas meia volta de aperto.

- Tome as braçadeiras e o fuso e monte conforme a figura 08. Levante o refletor com cuidado, apoiando -o sobre o anel externo na direção de uma das longarinas.



(Figura 08)

- Pronto, o Refletor Parabólico Bedinsat está montado. Utilize o cabeçote para transportar o produto, até sua colocação no mastro de sustentação. Evite apoiar o Refletor pelas longarinas, anel externo ou tela, pois existe risco de danificar o produto.

- Ao encaixar a braçadeira no mastro, tire a folga do cabeçote apertando todos os parafusos apenas com as mãos. Em seguida desça o Refletor o mastro que puder, manejando o produto sempre pelas longarinas ou cabeçote.